

Programmieren Sie die Fernbedienung.

Ihr System unterstützt Consumer Electronics Control (CEC), mit dem Sie andere Geräte, die auch CEC unterstützen, Sie einfach über HDMI an Ihr System anschließen. Wenn Sie CEC-Produkte mit HDMI verwenden, müssen Sie sie programmieren. Stellen Sie sicher, dass CEC im Systemmenü und in den Menüs aller angeschlossenen Geräte aktiv ist. Nennen Sie CEC unter anderem:

Alternativ können Sie Ihre Fernbedienung auch so programmieren, dass sie ein Gerät über IR (Infrarot) steuert. Wenn die Fernbedienung zur Steuerung eines Geräts setzt, wird CEC für dieses Gerät außer Kraft.

1. Schalten Sie das Quellgerät ein, das Sie steuern möchten
2. Suchen Sie den Code für den Source-Brand im Buch „Codes für Universal Remote Device“
Tipp: Wenn Sie das Code-Booklet benötigen, suchen und wählen Sie Ihr Produkt unter bose.com/support

Registerkarte Downloads

3. Halten Sie auf der Fernbedienung die entsprechende Taste Source gedrückt, bis alle sechs Tasten Source leuchten los. Nur die entsprechende Taste für die Quelle leuchtet
4. Geben Sie den Code für den Source-Brand ein
Tipp: Wenn alle sechs Tasten dreimal blinken, wurde ein ungültiger Code eingegeben. Erneut versuchen
5. Drücken Sie **Lautstärke +**
6. Testen Sie die Quelle auf allgemeine Funktionen. Zum Beispiel:
 - Drücken Sie bei Fernsehern die Sendertasten, überprüfen Sie, ob das TV-Menü angezeigt wird, wenn Sie die Sendertasten drücken, überprüfen Sie, ob die Pfeiltasten im Menü navigieren
 - Drücken Sie bei Kabel-/Satellitenboxen die **Taste Guide**, um zu prüfen, ob der eGuide angezeigt wird, und die Pfeiltasten, um durch den Guide zu navigieren
 - Drücken Sie bei Blu-ray-Playern Menü oder **Guide**, um zu überprüfen, ob das Menü angezeigt wird, und die Pfeiltasten im Guide navigieren
 - Überprüfen Sie bei Spielsystemen, ob die Pfeiltasten durch die Menüs navigieren
7. Wenn Ihre Quelle auf gängige Funktionen reagiert, drücken Sie **Sie Beenden**, um Ihre Einstellungen zu speichern

Wenn Ihre Quelle nicht reagiert, verwenden Sie den Codescanner der Fernbedienung, um den Code für Ihre Quelle zu finden.

1. Drücken Sie **Sie Lautstärke +**, um einen anderen Code auszuprobieren
Tipp: Wenn alle sechs Quellentasten dreimal blinken, gibt es keine zusätzlichen Codes für die Quelle.
2. Testen Sie die Quelle auf grundlegende Funktionen
3. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Ihre Quelle auf allgemeine Funktionen reagiert
4. Drücken Sie **Sie Beenden**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

stützen, steuern können, indem
Sie Ihre Fernbedienung nicht
aktiviert ist. Einige Hersteller

rt. Die Programmierung der

aus, und klicken Sie dann auf die

leuchten, und lassen Sie sie dann

die **Taste Menu** drücken, und

und aktivieren Sie dann die

überprüfen Sie dann, ob die

ern.

Quelle zu finden.