

Halten Sie auf der **Fernbedienung** die Taste Lautstärke verringern und die Navigationstaste nach links fünf Sekunden lang gedrückt, um die Kopplungsliste der **Fernbedienung** zu löschen.