

## Die Fernbedienung programmieren

### Hier sind einige Dinge zu wissen:

Viele Marken wie Sony, Samsung, LG, Panasonic, Loewe, Metz und andere haben verschiedene Gerätetypen, sodass Sie möglicherweise mehrere Codes ausprobieren müssen, um den richtigen zu finden. Wenn die sechs Quellentasten auf der Fernbedienung dreimal blinken, wenn Sie während der Programmierung Vol+ drücken, gibt es keine zusätzlichen Codes für die Marke. In diesem Fall ist kein Code für Ihr Gerät in der Bose Universalsteuerung hinterlegt, und eine Bedienung mit der Bose Fernbedienung ist nicht möglich. Schaltet sich die Source-Taste während der Programmierung aus, starten Sie den Vorgang erneut. Obwohl die Universal-Fernbedienung viele Geräte steuern kann, kann keine 100% Abdeckung garantiert werden.

### So programmieren Sie Ihre Fernbedienung:

1. Suchen Sie in der mitgelieferten Broschüre den Code für die Marke, die Sie steuern möchten, wie z.B. Sony Code: 00000, oder laden Sie die Codeliste kostenlos in unserem Shop unter Soundtouch Fernbedienung herunter.
2. Halten Sie auf der Fernbedienung die Quelltaste des Geräts, das Sie steuern möchten, gedrückt (**TV, AUX, CBL/SAT** oder **DVD**), bis alle sechs Quelltasten aufleuchten
3. Lassen Sie die Taste los, damit nur die Taste, die Sie gedrückt haben, leuchtet
4. Geben Sie nun den Code für Ihre Modell (Marke z.B. Sony: 00000) ein, und drücken Sie dann die **Taste Vol +**
5. Überprüfen Sie, ob die Fernbedienung das Gerät wie folgt steuert:
  - Drücken Sie bei Fernsehern die **Sendertasten P +/-**, drücken Sie **die Taste Menü**, und versuchen Sie, mit **den Pfeiltasten zu blättern**
  - Drücken Sie bei Kabel-/Satellitenboxen die **TASTE GUIDE**, und versuchen Sie, mit **den Pfeiltasten zu blättern**
  - Bei DVD-/Blu-ray-Playern drücken Sie die **GUIDE**-Taste und versuchen, mit den **Pfeiltasten zu surfen**
  - Bei Spielsystemen kannst du mit den **Pfeiltasten surfen**
6. Wenn der Code funktioniert, drücken **SIE EXIT**, um Ihre Einstellungen zu speichern
7. Wenn der Code nicht funktioniert, drücken **Sie Vol+**, um den nächsten Code für die Marke auszuwählen, und wiederholen Sie dann Schritt 5.

### Angeschlossene Geräte mit CEC steuern:

Ihr System unterstützt Consumer Electronics Control (CEC), mit dem Sie andere Geräte, die auch CE Cjust unterstützen, steuern können, indem Sie sie über HDMI mit Ihnen verbinden. Wenn Sie CEC-Produkte mit HDMI verwenden, müssen Sie Ihre Fernbedienung nicht programmieren. Stellen Sie sicher, dass CEC in Ihr Systemmenü aktiviert ist und in den Menüs o Fall angeschlossene Geräte. Einige Hersteller beziehen sich auf CEC mit unterschiedlichen Namen.

### Zum Testen der CEC-Steuerung angeschlossener Geräte:

1. Leistung Ihres Systems
2. Schalten Sie den Fernseher aus, um die Steuerung zu testen. Oder, um ein anderes Gerät zu testen (z. B. Kabel-Box oder Blu-ray-Player), schalten Sie das Gerät aus und schalten Sie den Fernseher ein.
3. Drücken Sie auf Ihrer Bose Fernbedienung die Taste für das gewünschte edevice (d. h. **TV** ODER **CBL-SAT**). Wenn CEC funktioniert, schalten sich sowohl das Gerät als auch das System ein
4. Versuchen Sie es mit einigen anderen gängigen Steuerelementen (z. B. Kanal, Leitfaden, Kapitel usw.).  
Hinweis: CEC steuert möglicherweise nicht alle Funktionen aller Geräte.