

^ Ja, Alexa wurde hinzugefügt

Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her.

Hinweis: Bei diesem Zurücksetzungsvorgang werden alle Einstellungen gelöscht und die Werkseinstellungen des Produkts wiederhergestellt. Öffnen Sie nach dem Zurücksetzen die Bose Music App, um Ihr Produkt neu zu konfigurieren.

- ① In der Amazon Alexa-App gehen Sie zu **Devices > Echo & Alexa**
- ② Wählen Sie Ihr Bose[®] Produkt aus, blättern Sie nach unten, und tippen Sie auf **Registrierung aufheben**


③ Wählen Sie anschließend
Konto > andere Programme >
Melden Sie sich bei Amazon an

④ Wählen Sie **neben** allen
Einträgen für Bose die Option
Entfernen

⑤ Wenn Sie nach dem Zurücksetzen keine weiteren Bose eproduct-Produkte mit Ihrem Amazon-Konto verwenden möchten, sehen Sie sich die installierten **Fähigkeiten** in der Alexa-App an und entfernen Sie die Bose-Fähigkeiten

⑥ Öffnen Sie die Bose Music App und entfernen Sie Alexa aus Ihrem Bose Konto. Weitere Informationen finden Sie unter [↗](#) Hinzufügen oder Entfernen des Amazon Alexa-Sprachassistenten.

⑦ Entfernen Sie das Produkt aus Ihrem Bose Konto. Weitere Informationen finden Sie unter [↗](#) Entfernen eines Produkts aus Ihrem Bose Music-Konto

⑧ Halten Sie auf der Fernbedienung die **ein-/aus-Taste gedrückt**  Und **springen Sie weiter**  Tasten gleichzeitig für 5 Sekunden. Das Gerät wird neu gestartet. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Lichtleiste an der Vorderseite durchgehend orange.