

Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her.

Hinweis: Bei diesem Zurücksetzungsvorgang werden alle Einstellungen gelöscht und die Werkseinstellungen des Produkts wiederhergestellt. Öffnen Sie nach dem Zurücksetzen die Bose Music App, um Ihr Produkt neu zu konfigurieren.

- ① Öffnen Sie die Amazon Alexa-App, und zeigen Sie die Smart Devices an, die Ihrem Amazon-Konto zugeordnet sind
- ② Entfernen Sie das Bose Produkt, das Sie zurücksetzen möchten, aus der Liste der smarten Geräte in der Alexa-App. Tipp: Ihr Bose Produkt ist unter Umständen mehrmals aufgeführt. Entfernen Sie bitte alle entsprechenden Einträge.
- ③ Wenn Sie nicht planen, andere Bose * Lautsprecher mit Ihrem Amazon-Konto zu verwenden, sehen Sie sich die installierten Fähigkeiten in der Alexa-App an, und entfernen Sie die Bose * Fähigkeiten
- ④ Öffnen Sie die Bose Music App und entfernen Sie Alexa aus Ihrem Bose Konto. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen oder Entfernen des Amazon Alexa-Sprachassistenten](#).
- ⑤ Entfernen Sie das Produkt aus Ihrem Bose Konto. Weitere Informationen finden Sie unter [Entfernen eines Produkts aus Ihrem Bose Music-Konto](#)
- ⑥ Halten Sie auf der Fernbedienung die **ein-/aus-Taste gedrückt**  Und **springen Sie weiter**  Tasten gleichzeitig für 5 Sekunden. Das Gerät wird neu gestartet. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Lichtleiste an der Vorderseite durchgehend orange.

Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her.

Bei diesem Zurücksetzungsvorgang werden alle Einstellungen gelöscht und die Werkseinstellungen des Produkts wiederhergestellt. Öffnen Sie nach dem Zurücksetzen die Bose Music App, um Ihr Produkt neu zu konfigurieren.

- ① Öffnen Sie die Bose Music App und entfernen Sie den Google Assistant aus Ihrem Bose Konto. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen oder Entfernen des Google Assistant](#).
- ② Entfernen Sie das Produkt aus Ihrem Bose Konto. Weitere Informationen finden Sie unter [Entfernen eines Produkts aus Ihrem Bose Music-Konto](#)
- ③ Halten Sie auf der Fernbedienung gleichzeitig die **ein-/aus-Taste gedrückt**  Und **springen Sie weiter**  5 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät wird neu gestartet. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Lichtleiste an der Vorderseite durchgehend orange.

Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her.

Bei diesem Zurücksetzungsvorgang werden alle Einstellungen gelöscht und die Werkseinstellungen des Produkts wiederhergestellt. Öffnen Sie nach dem Zurücksetzen die Bose Music App, um Ihr Produkt neu zu konfigurieren.

- ① Entfernen Sie das Produkt aus Ihrem Bose Konto. Weitere Informationen finden Sie unter [↗ Entfernen eines Produkts aus Ihrem Bose Music-Konto](#)
- ② Halten Sie auf der Fernbedienung gleichzeitig die **ein-/aus-Taste gedrückt**  Und **springen Sie weiter**  5 Sekunden lang gedrückt. Die Soundbar wird neu gestartet. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Lichtleiste durchgehend orange.