

# Bose Smartbar 300

## Setzen Sie die Soundbar zurück

- 1) Schalten Sie die Soundbar aus.
- 2) Trennen Sie das Netzkabel von der SoundBar oder der Steckdose. Wenn ein Zubehörmodul oder ein YBass-Modul oder Surround-Lautsprecher angeschlossen sind, ziehen Sie auch diese Netzkabel ab.  
Tipp: Wenn die Surround-Lautsprecher angeschlossen sind, trennen Sie die Stromversorgung von beiden Surround-Lautsprecherempfängern.
- 3) Schließen Sie die Soundbar nach 30 Sekunden wieder an die Stromversorgung an.
- 4) Warten Sie etwa 30 Sekunden, bis die Soundbar neu gestartet wurde.
- 5) Wenn Sie in Schritt 3 die Netzkabel von einem Bassmodul oder Surround-Lautsprecher getrennt haben, schließen Sie sie wieder an.

## So stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her

Bei diesem Zurücksetzungsvorgang werden alle Einstellungen gelöscht und die Werkseinstellungen des Produkts wiederhergestellt. Öffnen Sie nach dem Zurücksetzen die Bose Music App, um Ihr Produkt neu zu konfigurieren.

- 1) Entfernen Sie das Produkt aus Ihrem Bose Konto.
- 2) Halten Sie auf der Fernbedienung gleichzeitig die **Taste Wiedergabe/Pause** gedrückt. Und Lautstärke – **Tasten** für mindestens 5 Sekunden. Die Soundbar wird neu gestartet. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Lichtleiste durchgehend orange.