

Bose Soundtouch 300 Fernbedienung Programmieren

So programmieren Sie Ihre Fernbedienung:

1. Suchen Sie in der mitgelieferten Broschüre den Code für die Marke, die Sie steuern möchten, wie z.B. Sony Code: 00000, oder laden Sie die Codeliste kostenlos in unserem Shop unter Soundtouch Fernbedienung herunter.
2. Halten Sie auf der Fernbedienung die Quelltaste des Geräts, das Sie steuern möchten, gedrückt (**TV, AUX, CBL/SAT** oder **DVD**), bis alle sechs Quelltasten aufleuchten
3. Lassen Sie die Taste los, damit nur die Taste , die Sie gedrückt haben, leuchtet
4. Geben Sie nun den Code für Ihre Modell (Marke z.B. Sony: 00000) ein, und drücken Sie dann die **Taste Vol +**
5. Überprüfen Sie, ob die Fernbedienung das Gerät wie folgt steuert:
 - Drücken Sie bei Fernsehern die **Sendertasten P +/-** , drücken Sie **die Taste Menü** , und versuchen Sie, mit **den Pfeiltasten zu blättern**
 - Drücken Sie bei Kabel-/Satellitenboxen die **TASTE GUIDE** , und versuchen Sie, mit **den Pfeiltasten zu blättern**
 - Bei DVD-/BU-ray-Playerndrücken Sie die **GUIDE -** Taste und versuchen, mit den **Pfeiltasten zu surfen**
 - Bei Spielsystemen kannst du mit den **Pfeiltasten surfen**
6. Wenn der Code funktioniert, drücken **SIE EXIT** , um Ihre Einstellungen zu speichern
7. Wenn der Code nicht funktioniert, drücken **Sie Vol+** , um den nächsten Code für die Marke auszuwählen, und wiederholen Sie dann Schritt 5.