

Bose Cinemate 1SR®

Abstimmung des Acoustimass Moduls (Bass) mit dem Lautsprecher-Array (Soundbar)

Das Lautsprecher-Array und das Acoustimass-Modul werden im Werk abgestimmt. Sollten Sie sie jedoch aus irgendeinem Grund neu abstimmen müssen (Reparatur), gehen Sie wie folgt vor:

1. Trennen Sie das **Netzkabel** des Acoustimass-Moduls.
2. **Entfernen** Sie die **Abdeckung** am Rand des Lautsprecher-Arrays.
3. Halten Sie die **ADAPTIQ-Taste 3 bis 4 Sekunden lang gedrückt**, bis die Statusanzeige **langsam orange blinkt**.
4. Schließen Sie das Netzkabel des Acoustimass-Moduls an eine Netzsteckdose an. Die Abstimmung ist abgeschlossen, wenn die Statusanzeige des Acoustimass- Moduls orange leuchtet und die Statusanzeige des Lautsprecher-Arrays sich ausschaltet.

