

Setzen Sie die Universalfernbedienung zurück.

1. Halten Sie auf der **Fernbedienung** eine Taste für die Quelle (z. B. ...
2. Geben Sie auf der Zifferntastatur 981 ein. Die Quellentasten blinken zur Bestätigung.
3. Programmieren Sie die **Fernbedienung** neu. Weitere Informationen finden Sie unter Programmieren der **Fernbedienung**.