

## Werkseinstellung Bose Lifestyle 550/600/650

Schalten Sie den Fernseher und Ihr System ein  
Halten Sie auf der Systemkonsole gleichzeitig die **Source- und Setup-Tasten 10 Sekunden lang gedrückt**, bis die Konsolenleuchte blinkt  
Warten Sie, bis die Konsolenleuchte ein gelbes Blinkmuster beginnt (für fünf Sekunden an, für eine Sekunde aus), und drücken Sie dann die Ein-/Aus-Taste  
Warten Sie, bis sich das System einschaltet und zeigt  
Drücken Sie die OK-Taste auf Ihrem Fernseher

**Tipp:** Wenn Sie OK drücken und der nächste Einrichtungsbildschirm nicht angezeigt wird, halten Sie gleichzeitig die Leuchttaste auf der Rückseite der Fernbedienung und die OK-Taste auf der Vorderseite der Fernbedienung fünf Sekunden lang gedrückt, um die Fernbedienung zu koppeln.

## Fernbedienung Kopplung Bose Lifestyle 550/600/650

Wenn das System ausgeschaltet ist, drücken Sie die Ein/Aus-Taste an der Vorderseite der Konsole um das System einzuschalten. Die Statusanzeige auf der Konsole blinkt weiß, wenn die Konsole hochfährt. Sobald die Statusanzeige gleichmäßig leuchtet, **drücken und halten Sie die Power-Taste an der Konsole für mindestens 10 Sekunden**. Die Konsole ist dann bereit für die Kopplung mit der Fernbedienung. **Auf der Fernbedienung drücken und halten Sie die Licht-Taste (Rückseite) und die OK-Taste (Vorderseite Mitte) gleichzeitig für mindestens 5 Sekunden gedrückt**. Die Fernbedienung wird dann mit der Konsole gekoppelt und ein Bestätigungstext erscheint im Display der Fernbedienung. Zum Test drücken Sie die Lautstärke Taste +/-.