

## **Angeschlossene Geräte mit CEC steuern.**

Ihr System unterstützt Consumer Electronics Control (CEC), mit dem Sie andere Geräte, die auch CEC unterstützen, indem Sie sie über HDMI mit Ihnen verbinden. Wenn Sie CEC-Produkte mit HDMI verwenden, müssen Sie Ihre Fernbedienung programmieren. Stellen Sie sicher, dass CEC in Ihrem Systemmenü aktiviert ist und in den Menüoptionen für angeschlossene Geräte bezieht sich auf CEC mit unterschiedlichen Namen.

## **Zum Testen der CEC-Steuerung angeschlossener Geräte**

1. Leistung Ihres Systems
2. Schalten Sie den Fernseher aus, um die Steuerung zu testen. Oder, um ein anderes Gerät zu testen (z. B. Kabel-Box), schalten Sie das Gerät aus und schalten Sie den Fernseher ein.
3. Drücken Sie auf Ihrer Bose Fernbedienung die Taste für das gewünschte Endgerät (d. h. **TV** ODER **CBL-SAT**). Wenn Sie dies tun, schalten sich sowohl das Gerät als auch das System ein.
4. Versuchen Sie es mit einigen anderen gängigen Steuerelementen (z. B. Kanal, Leitfaden, Kapitel usw.).  
Hinweis: CEC steuert möglicherweise nicht alle Funktionen aller Geräte.

stutzen, steuern können,  
fernbedienung nicht  
funktionieren. Einige Hersteller

(z.B. PlayStation-Box oder Blu-ray-Player),

da nicht alle CEC funktionieren,