



De Acoustimass-module en console worden in de fabriek gekoppeld. Als u echter het foutbericht **Kan Acoustimass niet vinden** op de display ziet, voer dan de volgende koppelprocedure uit:

1. Koppel de Acoustimass-module los van het lichtnet.
2. Druk op  op de afstandsbediening.
3. Druk op  tot **15 ACOUSTIMASS KOPPELEN** op de display verschijnt.
4. Druk op .
5. Sluit Acoustimass aan verschijnt op de display.
Sluit Acoustimass aan verschijnt op de display.
6. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
Nadat de Acoustimass-module verbinding heeft gemaakt met de console verschijnt **Koppelen voltooid** op de display.



Nederlands

The Acoustimass module and console are paired at the factory. However, if you see the error message **Cannot find Acoustimass** on the display, perform this pairing procedure:

1. Unplug the Acoustimass module.
2. Press  on the remote control.
3. Press  until **15 PAIR ACOUSTIMASS** appears on the display.
4. Press .
5. **Plug in Acoustimass** appears on the display.
Plug in Acoustimass appears on the display.
6. Plug the AC power cord into an AC (mains) outlet.
After the Acoustimass module connects to the console, **Pairing complete** appears on the display.

English



Par défaut, le module Acoustimass et la console sont jumelés. Néanmoins, si le message d'erreur **Cannot find Acoustimass** s'affiche, suivez la procédure de jumelage ci-après :

1. Débranchez le module Acoustimass.
2. Appuyez sur la touche  de la télécommande.
3. Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'indication **15 PAIR ACOUSTIMASS** s'affiche. L'indication
4. Appuyez sur la touche .
5. **Plug in Acoustimass** s'affiche.
Connectez l'autre extrémité du cordon secteur à une prise électrique.
Une fois le module Acoustimass connecté à la console, l'indication **Pairing complete** s'affiche.

Français

Das Acoustimass-Modul und die Konsole werden im Werk abgestimmt. Wenn jedoch die Meldung **Acoustimass kann nicht gefunden werden** angezeigt wird, führen Sie das folgende Abstimmverfahren durch:

Deutsch

1. Trennen Sie das Acoustimass-Modul.
2. Drücken Sie  auf der Fernbedienung.
3. Drücken Sie , bis **15 ACOUSTIMASS ABSTIMMEN** auf dem Bildschirm angezeigt wird.
4. Drücken Sie .
5. **Acoustimass anschließen** wird auf dem Bildschirm angezeigt.
Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an.
Wenn das Acoustimass-Modul mit der Konsole verbunden ist, wird **Abstimmung abgeschlossen** auf dem Display angezeigt.