

So programmieren Sie Ihre Fernbedienung:



1. Suchen Sie im Remote-Code-Booklet nach den Codes für die Marke Ihres Geräts
Tipp: Wenn Sie das Code-Booklet benötigen, suchen und wählen Sie Ihr Produkt unter [bose.com/supportaus](https://www.bose.com/supportaus), und klicken Sie dann auf die **Registerkarte Downloads**
2. Halten Sie auf der Fernbedienung die **Taste Setup** gedrückt, bis alle fünf Tasten für die Quelle leuchten
3. Drücken Sie die Taste „Quelle“ für das Gerät, das Sie steuern möchten (z. B. **TV** oder **CBL-SAT**), so dass nur es leuchtet
4. Geben Sie den ersten Kabeljau für die Marke ein
Tipp: Die Taste Source blinkt zur Bestätigung zweimal. Wenn alle Source-Tasten fünf Mal blinken, wurde ein inkorrekt eingegebener tcode-code eingegeben
5. Testen Sie den Code. Wenn es nicht kontrolliert, dass Ihr Gerät über eingeschränkte Funktionen verfügt, wiederholen Sie diese Schritte mit dem nächsten Code für die Marke.